

Blocs Electriques à Prises Standards



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 76,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Plusieurs versions de blocs sont proposés en standard : 2 PC, 3 PC, 4 PC..., Prises RJ45...

- Bloc précâblé 2 PC 220 V + T 16 A (Ref : SEL 10)
- Bloc précâblé 3 PC 220 V + T 16 A (Ref : SEL 20)
- Bloc précâblé 4 PC 220 V + T 16 A (Ref : SEL 21)
- Bloc précâblé 2 PC 220 V + T 16 A + 1 RJ 45 (Ref : SEL 14)
- Bloc précâblé 3 PC 220 V + T 16 A + 1 RJ 45 (Ref : SEL 24)
- Bloc précâblé 4 PC 220 V + T 16 A + 1 RJ 45 (Ref : SEL 34)

En Standard les Blocs de prises sont fixés sur le Voile de Fond des Paillasses.

Les câblages circulent sous goulotte sous le plan de travail, depuis le plot Technique.

Les blocs électriques précâblés à fixer sur poste de travail sont des blocs prémontés en usine pour l'équipement des paillasses, tables roulantes et postes de travail divers.

Ils sont réalisés à partir d'un boîtier en aluminium rigide classé non feu, fermé à ses deux extrémités par des joues latérales clipsées et vissées.

Les RJ 45 de type mosaïc CAT 6-ftp prémontées sur bloc multiprises ou sur boîtiers individuels sont à câbler directement lors de l'installation du réseau informatique par une entreprise spécialisée.