

Paillasse d'infirmierie 1500 x 750 x 900 mm



Coloris des Meubles demander notre palette.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1949,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

LES PAILLASSES D'INFIRMERIE

Le Varicor : Solide et Résistant...

Le varicor résiste à l'eau, à l'humidité et à presque tous les produits chimiques...

Le varicor résiste parfaitement aux chocs et est difficilement inflammable.

Les éventuelles traces d'usure et accros se réparent facilement.

Un Choix de Coloris de Surfaces...

Toutes les teintes Varicor se distinguent par leur aspect satiné mat.

Des traces et particulièrement les rayures sont plus apparentes sur les matériaux foncés...

C'est pour cela que notre choix s'est porté sur 2 coloris peu sensibles aux traces: Gris Granit ou Blanc Satin...

Le plateau est réalisé en Varicor de forte épaisseur 30 mm.

Un Matériau Minéral haut de gamme...

Varicor, est un matériau minéral de consistance absolument homogène, coloré dans la masse...

Il se compose à 2/3, d'une charge minérale naturelle (hydroxyde d'aluminium), et à 1/3, d'une résine à base de polyester.

Une cuve large de type évier avec égouttoirs est intégrée directement dans le plateau...

Elle est équipée d'un mitigeur avec douchette montée sur flexible.

Un Façonnage Innovant...

Le matériau est traité sans joint ni jonction visible et s'harmonise parfaitement avec d'autres matériaux...

Le plateau est posé sur des meubles, un meuble équipé de 4 tiroirs, deux meubles de type placard à portes battantes l'un réservé aux rangements l'autre est un espace de protection des fluides sous la cuve.

Une poubelle est fixée sur une des portes.

Le Modèle en 1500 mm est équipé d'un placard sous évier et d'un meuble à tiroirs...

Les Modèles en 1800 et 2400 mm sont équipés d'un placard sous évier, un second placard et un meuble à tiroirs...

Hauteur des Paillasse normalisée à 900 mm, adaptée à la station debout.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Coloris des Meubles demander notre palette

Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

En option, un dossieret, des équipements électriques peuvent être installés sur ces tables...
Les Robinetteries spéciales sont proposées sur devis, commande à distance, commande au coude ou à cellule optique...